

# Caparol Fűrészporos festék (Caparol Raufaser)

## Matt, mosásálló, hengerelhető és szórható diszperziós, beltéri, farosttartalmú festék

**A330****Termékleírás****Alkalmazás:**

Jól fedő, farost struktúrájú, egybefüggő, hézagmentes bevonatokhoz. Kiválóan alkalmas gazdaságos, költségkímélő bevonatokhoz, elsősorban előre gyártott építőelemekhez.

**Tulajdonságai:**

Vízzel hígítható, környezetbarát, enyhe szagú.

Mosásálló.

Diffúzióképes.

Jó fedőképesség.

Felületkiegénylítő tulajdonság.

Feszültségmentes.

**Kötőanyag:**

Műgyanta diszperzió DIN 55 947 szerint.

**Fényességi fok:**

Matt.

**Szín:**

Fehér.

Max. 20% Amphibolin Vollton und Abtönfarben, vagy Alpinacolor-al színezhető.

Nagyobb mennyiségű színező festék hozzáadásával a színezett Caparol Fűrészporos festék farost tartalma értelemszerűen csökken, ezért a felhordott festék struktúrája megváltozik.

Saját színezésnél az összes szükséges mennyiséget összekeverni, az esetleges színárnyalati különbségek elkerülése érdekében.

Egy színárnyalatban 100 liter feletti mennyiségi rendelés esetén gyárilag színezett kivitelben is szállítható.

**Tárolás:**

Hűvös, fagymentes helyen.

**Hulladék elhelyezés:**

Csekély mennyiséget beszáradni hagyni, majd a többi göngyöleggel együtt a háztartási hulladékgyűjtőn, ill. az ipari, építési területen felállított konténeren keresztül.

**Feldolgozás****Rétegfelépítés****Hengerelt felhordás:**

Kétszeres, bő, egyenletes felhordás Caparol Fűrészporos festék max. 15% vízzel hígítva, rövidszóró báránybőrhengerrel.

Az egyenletes struktúra érdekében ügyeljünk arra, hogy a felületre az anyag azonos vastagságban legyen felhordva.

Kifogástalan struktúra elérése érdekében a felhordást vízszintesen kezdjük meg, majd a felhordott réteget függőleges hengerléssel oszlassuk el a felületen.

Mennyezetfestésnél a felhordást a fénybeeséshez képest átlósan kezdjük, majd a felhordott festéket a fény beesésével egyező irányban áthengereljük, eloszlatjuk.

Sarkokat és éleket ecsettel bőven előfesteni, vagy pedig speciális

fűtőtesthengerrel felhordani és strukturálni. Felhordás során az anyagot gyakran kell keverni.

**Szört felhordás**

Alapozás Capagrund LF, vagy Malerit E.L.F.-el, Alpinacolor, vagy Amphibolin Vollton - und Abtönfarbe-val a rákövetkező rétegekkel egyező színűre színezve.

**Fedőbevonat:** Bő, egyenletes szórásban, megfelelő szóró berendezésekkel, max. 10%-ban vízzel hígítva.

szórófej: 6-8 mm

nyomás: 4 bar

500 liter/perc

Munkaeszközöket használat után víz-zel tisztítani.

**Anyagfelhasználás**

Kb. 500-700 ml/m<sup>2</sup>

Pontos érték csak próbafestéssel határozható meg.

**Alsó felhordási hőmérséklet**  
+5°C lég és alaphőmérséklet.

**Száradási idő**

20°C és 65% relatív páratartalom mellett 12 óra alatt porszáraz és átfesthető.

Teljes átszáradás és terhelhetőség 3 nap után. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom mellett az idő hosszabbodik.

## **Figyelem!**

A specifikus tulajdonságok megőrzése érdekében más anyagokkal nem keverhető.

Átlapolások elkerülése érdekében „nedves a nedvesre” technika alkalmazása javasolt egy munkame-netben.

## **Alkalmas alapok**

Az alapnak száraznak, tisztának és leválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie. VOB, Teil C, Abs. 3.1.1. szerint.

## **Vakolatok**

Stabil, normál szívóképességű vakolatokat előkészítés nélkül bevonni. Porzó, málló, szívó vakolatokra alapozás Acryl-Hydrosol-al.

## **Gipsz és készvakolat**

Alapozás Capagrund LF-el. Mészko-lerakódást lecsiszolni, leportalanítani és Caparol-Mélyalapozó TB-vel alapozni.

## **Gipsz építő lapok**

Szívó lapokra alapozás Acryl-Hydrosol, vagy Caparol Mélyalapozó TB-vel. Sűrű, sima lapokra tapadáskö-zvetítő alapozás Capagrund LF-el.

## **Gipszkarton lapok**

Gipszéleket lecsiszolni. Alapozás Capagrund LF-el. Vízben oldódó elszíneződő anyagokat tartalmazó lapokat Caparol-Mélyalapozó TB-vel alapozni.

## **Beton**

Esetlegesen meglévő leválasztó anyagokat, porzó, málló részeket eltávolítani.

## **Gázbeton**

Alapozás Capaplex-el, 1:3 arányban vízzel hígítva.

## **Fa-, farost-, furnér-, és faforg- ácslemezek**

Gyantás felületeket alaposan lecsiszolni és portalanítani. Alapozás Capacryl-Holzgrund-al.

## **Hordképes bevonatok**

Matt, gyengén szívó rétegeket közvetlenül lehet festeni. Fénylő felületeket, lakkozott felületeket felmattítani. Alapozás Capagrund-LF-el.

## **Nem hordképes bevonatok**

Nem hordképes lakk-, és disperziós festék-, vagy műgyanta vakolatrétegeket eltávolítani. Gyengén szívó, sima felületekre alapozás Capagrund LF-el. Porzó, szívó felületekre alapozás Acryl-Hydrosol-al. Nem hordképes ásványi bevonatokat mechanikusan eltávolítani és portalanítani. Alapozás Caparol-Mélyalapozó TB-vel.

## **Enyvesfesték bevonatok**

Alapig lemosni. Alapozás Caparol Tiefgrund TB-vel.

## **Tapéták**

Maradéktalanul eltávolítani. Enyv- és makulatúra maradványokat lemosni. Alapozás Caparol-Mélyalapozó TB-vel.

## **Gombás felületek**

Gombásodást mechanikusan eltávolítani, Capatox-al átmosni és jól kiszáradni hagyni.

## **Nikotin-, víz-, korom-, olaj-, vagy zsírfoltos felületek**

Izoláló, szigetelő alapozás Caparol Szigetelő alapozóval. Erősen szennyezett felületeket Dupa-inn-el bevonni.

## **Kisebb hibás felületek**

Megfelelő előkészítés után Caparol-Akkordspachtel, vagy Caparol Unversalspachtel-P-vel előírás szerint kijavítani és esetlegesen lealapozni.

## **Műszaki vevőszolgálat**

A gyakorlatban előforduló összes felület és annak alapozási technikája nem részletezhető ebben a termékmertetőben. Bonyolultabb eseteknél szaktanácsadóink részletes, az adott objektumra vonatkozó segítséggel állnak a rendelkezésre.