

Capatect VWS Klebepachtel

A191

Cementtel keverendő ragasztó -és beágyazó anyag

Termékleírás

Alkalmazási terület:

Cementtel keverendő ragasztó anyag Capatect hőszigetelő rendszerek polisztirol lapjainak ragasztására valamint erősítő háló beágyazására.

Kötőanyag:

Vinil-kopolimerizát.

Műszaki adatok:

Sűrűség: kb. 1,6 g/cm³

Hígítás: vízzel

Keverési arány: 3:2 cementtel

Kiszerezés:

25 kg műanyag vödör

Hulladék elhelyezése:

A beszáradt anyagot az építési területen elhelyezett, építőipari hulladék számára kijelölt konténerben elhelyezni.

Tárolás:

Hűvös, fagymentes helyen.

Feldolgozás

Alapfelület előkészítés:

A téglá, beton vagy jól tapadó bevonattal rendelkező alapfelület legyen tiszta, száraz és hordképes. A szennyező anyagokat (pld. zsá-luolaj) és kiugró habarcséleket el kell távolítani. A hibás, pergő régi

bevonatokat és vakolatokat el kell távolítani. A laza vakolat rétegeket le kell verni és csikban kijavítani. Az erősen szivó, mállo és porló felületeket az erős rétegig meg kell tisztítani és Capatect Koncentrátum 111 alapozóval erősíteni.

Az anyag bekeverése:

Capatect VWS Klebepachtel ragasztót 3:2 arányban portland cementtel a megfelelő mennyiségű víz (általában 10%) hozzáadásával össze kell keverni. A homogén massa elérése érdekében lassú keverővel dolgozzunk.

Ragasztás:

A ragasztót a lapok hátlapjára a szélen kb. 5 cm-es csíkban körben, középre 3 kistányér nagyságú kupacot rakni. A ragasztó mennyiségét úgy kell megválasztani, hogy felhelyezést követően a lapok felütlének kb. 40 %-a érintkezzen ragasztóval. A felület 1 cm-es egyenetlenségeit a ragasztó még ki tudja egyenlíteni. A lapokat alulról felfelé haladva, kötésben felrakni és a homlokzatra nyomni. A lapok közé ne rakjunk ragasztót. Ügyeljünk a függőleges felrakásra.

Az üvegszövetrel erősített réteg felhordása:

A polisztirol lapok egyenetlenségeit le kell csiszolni és a csiszolási port eltávolítani. Az élvédők és átlós erő-

sítők felragasztása után a masszát az üvegszövet szélességében fentről lefelé haladva felhordjuk, majd az üvegszövetet 10 cm-es átfedésekkel belenyomjuk. Ezt követően még nedvesen elsimitjük, hogy az üvegszövet teljesen fedve legyen. A teljes rétegvastagság 3-4 mm legyen.

A sarkoknál Capatect élvédő sin alkalmazása esetén a hálót a sarkon 10 cm-rel áthajtani. Capatect hálóval szerelt élvédő sin alkalmazása esetén a hálót csak a sarokig kell vezetni.

Feldolgozási hőmérséklet:

A feldolgozás és a száradás közben a környezeti- és az alap hőmérséklete ne süllyedjen 5 °C alá. Közvetlen napsugárzás, erős szél, köd vagy magas levegő páratartalom mellett ne hordjuk fel.

Száradási idő:

20 °C hőmérsékleten és 65 % relatív páratartalom mellett 24 óra után felületszáraz. A követő munkák előtt 3 napos, időjárásfüggő várakozási időt kell tartani.

Anyagfelhasználás:

Kb. 3,0 kg/m² polisztirol keményhab hőszigetelő lapokon.

Homlokzati vakolat javításnál az anyagfelhasználás függ az alap struktúrájától. Pontos értéket a helyszínen, próba felhordásával lehet megállapítani.

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal vízzel

Biztonsági előírások:

A szemeket és a bőrfelületet védeni kell. A fröccsenéseket azonnal bő vízzel le kell mosni. Szembe kerülésekor azonnal forduljunk orvoshoz. Nem kerülhet gyermekek kezébe.

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.